

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## Grill e Sanduicheira Suggar



SD 2021/22 IX

Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Grill e Sanduicheira Elétrica. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Antes de ligar o seu aparelho à tomada, certifique-se de que a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem local. ( 127V ou 220V ).

Observe o posicionamento do seu aparelho para que:

- o fio da tomada não fique suspenso sobre a mesa ou pia;
- fique distante de crianças quando estiver em uso;
- fique em uma superfície lisa com espaço suficiente em torno do mesmo.

Nunca coloque o fio do aparelho próximo de uma das superfícies quentes do aparelho.

Faça sempre o pré-aquecimento da chapa antes de preparar o seu sanduíche.

Desligue o aparelho da tomada após o uso.

Não deixe a sanduicheira ligada sozinha.

Evite tocar as partes metálicas, uma vez que as mesmas ficam muito quentes durante a operação da sua sanduicheira.

Nunca utilize produtos abrasivos ou pontiagudos que possam danificar a chapa, pois isso irá danificar a superfície antiaderente do aparelho.

Se o fio da sanduicheira estiver danificado, o mesmo deverá ser trocado pelo serviço de assistência técnica, uma vez que ferramentas e peças específicas serão necessárias para o reparo.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Conhecendo seu Grill e Sanduicheira



- 1 - Lâmpada vermelha = aparelho ligado.
- 2 - Lâmpada verde = placa aquecida, pronta para o uso.
- 3 - Alça com trava de segurança.
- 4 - Placa de alumínio antiaderente.

### ANTES DA 1ª UTILIZAÇÃO

- Limpe a chapa com um pano ou esponja úmidos.
- Unte a chapa com um pouco de manteiga ou óleo de cozinha.

**Nota:** quando for utilizar seu Grill e Sanduicheira pela primeira vez, poderá haver um pouco de fumaça. Isso é normal e deve-se ao aquecimento inicial dos componentes internos do aparelho.

### PREPARANDO SANDUÍCHES E GRELHADOS

- Ligue seu Grill e Sanduicheira e aguarde o aquecimento da chapa, até que a lâmpada indicadora verde acenda. Esta lâmpada indica que a chapa está pronta para receber o sanduíche.
- **Lâmpada vermelha** - sinaliza que o Grill e Sanduicheira está ligada.
- **Lâmpada verde** - sinaliza que a chapa está aquecida e pronta para ser utilizada.
- Quando a lâmpada verde acender, o Grill e Sanduicheira estará pronto para ser utilizado.

Prepare os ingredientes para o seu sanduíche. Para cada sanduíche você irá precisar de duas fatias de pão e um recheio adequado.

Para dourar uniformemente o seu sanduíche, unte as laterais do pão em contato com a chapa com um pouco de manteiga.

Coloque as fatias de pão com o lado untado de manteiga sobre a parte inferior da sanduicheira, coloque o recheio e cubra com a segunda fatia de pão com o lado untado para cima. Para obter um melhor resultado, o recheio deverá ser bem distribuído entre as fatias de pão.

Você pode fazer apenas um sanduíche, se assim o desejar, ou mesmo tostar o pão sem recheio.

Abaixe cuidadosamente a parte superior do Grill e Sanduicheira sobre o pão até que a mesma fique completamente fechada e lacrada.

- Abra o Grill e Sanduicheira após dois ou três minutos e verifique se o sanduíche está suficientemente dourado, como você deseja. O período de tempo necessário para se fazer um sanduíche com aspecto dourado irá depender do tipo de pão, do recheio, e do seu gosto.

- Você pode preparar lanches rápidos: salsichas, hambúrgueres, salsichões, filés de carnes, aves e peixes não muito espessos.

- Utilize um utensílio não-metálico (por exemplo, uma espátula de madeira ou plástica) para remover o sanduíche da sua sanduicheira. Não utilize utensílios abrasivos, metálicos ou pontiagudos.

- Desligue a sanduicheira da tomada após o uso.

**Nota:** Durante a preparação do sanduíche, a lâmpada de monitoramento verde irá se acender e apagar, indicando a manutenção da temperatura correta da sua sanduicheira.

### APÓS O USO

01 - Desligue o Grill e Sanduicheira, deixando-o esfriar antes de proceder com a limpeza.

02- Limpe a chapa com toalha de papel ou um pano úmido. Seque-a com pano seco e evite deixar que a água escorra para dentro do aparelho.

### Observações:

- Nunca coloque o Grill e Sanduicheira dentro d'água.
- Não utilize tecidos abrasivos, pois os mesmos poderão danificar o revestimento da chapa.
- Se algum resíduo grudar na placa do Grill e Sanduicheira, basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha. Ligue o aparelho por alguns minutos, depois remova os resíduos com uma espátula (madeira ou plástica).
- O aparelho pode ser guardado na posição vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	GRILL E SANDUICHEIRA
COR	INOX
TENSÃO (V)	127 / 220
POTÊNCIA (kW)	760
CONSUMO (kW/h)	0,76
PESO LÍQUIDO (kg)	1,1
COMP. LARG. ALT. s/ emb. (cm)	23,5 X 24,5 X 10,5

### TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

### Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)

RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG  
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água  
CEP: 30390-150  
Fax: (31) 2125-5266



CENTRAL DE RELACIONAMENTO  
**0800 200 5050**

REV.03/10

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
LOGO: SUGAR eletrodomésticos

Table listing authorized technical assistance centers across various Brazilian states including Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, and Mato Grosso do Norte. Each entry includes the center name, address, phone number, and contact person.